



ГВОЗДЕК TWIN


- 1** Устанавливаем первую доску на основание и крепим ее край шурупами требуемого размера. Для обеспечения плотного прилегания доски к основанию рекомендуется использовать шурупы с неполной резьбой. Устанавливаем крепеж.




- 2** Устанавливаем крепеж на основании вплотную к боковой плоскости доски. Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию и через монтажные отверстия притягиваем крепеж к доске двумя шурупами.




- 3** Обеспечиваем плотное прилегание доски к основанию, через монтажное отверстие крепежа закручиваем шуруп в основание под углом 45°.



- 4** Устанавливаем вторую доску на основание, устанавливаем сборку А-спейсеров, встаем на доски, ударом молотка через прокладку набиваем вторую доску на шипы крепежа.



- 5** Повторяем действия 1-4, удаляем А-спейсеры только после монтажа всей конструкции, свободный край последней доски фиксируем шурупом.



NB! Для удобства монтажа рекомендуем использовать биты длиной более 50 мм. Использование регулятора момента вращения на шуруповерте **обязательно!**